

The diagram shows the front of a round alarm clock. It has a digital display at the bottom showing '12:38' and 'ALM SIG'. Above the display is a small rectangular window with a dot in the center. Above that is another rectangular window with a dot and a small '09' in the bottom right corner. The clock face is surrounded by a circular border with tick marks. Labels A, B, C, and D are placed around the clock with lines pointing to specific features:

- (A)** FÉNY: Points to the top of the clock face.
- (B)** MÓD: Points to the left side of the clock face.
- (C)** Visszaállítás: Points to the right side of the clock face.
- (D)** START: Points to the right side of the clock face, below (C).

- 6 számjegyű digitális kijelző, óra, perc, másodperc, hónap, nap és hét, Napi riasztás és csengő óránként
- 12 / 24 órás formátum választható 1/100 second Chronograph
- Kettős idő
- LED háttérvilágítás

Valós idejű mód → B Key → Dátum mód → B Key → Riasztás mód → B Key → Kettős idő mód → B Key → Kronográf mód

- MEGJEGYZÉS: A RIASZTÁS és a CSENGŐ ÓRÁNAK szimbóluma a következő:

RIASZTÁS szimbóluma (/ / / / / / AL / AL/ALM/ALARM)

CSENGŐ ÓRÁNAK szimbóluma (/ /) / SIG/CH/CHU/CHM/CHIME)

- Ha az ébresztés be van kapcsolva, az ébresztési hang 20 másodpercig szól, amikor eléri a beállított időt.
- Nyomja meg a B gombot a dátum beállításához, és tartsa lenyomva a B gombot a gyors beállításhoz
- Ha 60 másodpercig nem nyomják meg a gombot, akkor kilép, és visszatér a riasztási módba.

6. Kettős idő üzemmód

- Nyomja meg a C gombot 2 másodpercig, hogy belépjen a Kettős idő beállítási módba, villog az óra. Nyomja meg a C gombot az elem kiválasztásához a következő sorrendben: perc → 12H/24H
- Nyomja meg a B gombot az idő beállításához, és tartsa lenyomva a B gombot a gyors beállításhoz
- Ha 60 másodpercig nem nyomják meg a gombot, a Beállítás mód kilép, és visszatér a Kettős idő megjelenítési módba.

7. Kronográf mód

- Nyomja meg a C gombot a futás elindításához/leállításához. Ha leáll, nyomja meg a C gombot 2 másodpercig a nullára való visszatéréshez.